

Anleitung: Bedienung Transponder



Sie halten den Transponder in kurzem Abstand vor den Zylinder und drücken den Knopf des Transponders. Bei Berechtigung ertönt ein Signalton und Sie können den Außenknopf des Zylinders drehen und damit die Tür öffnen (oder abschließen). Nach Ablauf der Zeit dreht der Außenknopf wieder leer durch, d.h. ohne Transponder ist kein Zutritt mehr möglich.