

Messen der Zylinderlänge

Im eingebauten Zustand wird der Zylinder von Mitte der Befestigungsschraube gemessen.

Aussenmaß (Länge A) einschl. Beschlag (falls Sie einen Beschlag mit Kernziehschutz haben, wird der Kernziehschutz nicht mitgemessen)

Innenmaß (Länge B) einschl. Beschlag

